

Instruksi Pemasangan

Untuk petunjuk instalasi lengkap, silakan kunjungi www.vertiflor.co.id

1. Sebelum memulai

Vertiflor® 5G Click RVT dapat dipasang dengan cepat dan mudah tanpa perekat. Saat dipasang di area yang terkena beban berat, atau panas yang berlebihan atau sinar matahari langsung, disarankan untuk memiliki celah ekspansi minimal 8mm di sekitar tepi dinding.

Sesuaikan RVT Anda sepenuhnya dengan melepaskan kemasan dan membiarkannya di ruangan tempat akan dipasang selama 24 jam sebelum pemasangan. Kami menyarankan Anda menjaga ruangan pada suhu konstan antara 22 hingga 27°C selama periode ini.

Kami menyarankan Anda mencampur papan saat dipasang dari beberapa paket untuk memberikan tampilan yang lebih alami pada lantai Anda.

2. Sublantai

Meskipun Vertiflor® 5G Click RVT tahan air, namun tidak dapat digunakan sebagai penghalang kelembapan. Subfloor Anda harus benar-benar kering sebelum pemasangan.

Subfloor harus secara struktural sehat, kokoh, stabil, rata, tegak lurus, dan sesuai toleransi dalam bidang 6mm dalam 4m. Retakan dan lubang harus diisi atau diratakan dengan senyawa self-leveling atau sejenisnya. Setiap tambalan atau benjolan yang terangkat harus diampelas. Setiap staples karpet, gripper, residu perekat, dll harus dihilangkan. Benjolan, rongga, dan hambatan lainnya dapat mengganggu mekanisme penguncian dan harus diperbaiki sebelum pemasangan.

Vertiflor® 5G Click RVT dapat dipasang di lantai kokoh yang ada seperti Ubin Keramik, PVC, dll, tetapi semua lantai tekstil harus dilepas. Saat meletakkan lantai beton, Anda harus terlebih dahulu meratakannya dengan senyawa self-leveling atau sejenisnya.

3. Pengukuran & Perencanaan

Saat memasang lantai papan atau ubin, selalu disarankan untuk memulai di dinding terpanjang, **dengan sisi yang terpanjang** di sepanjang ruangan. Pastikan Anda meninggalkan celah ekspansi minimal 0,5cm di sekitar tepi ruangan, terutama saat longgar berbaring.

4. Fitting

Vertiflor® 5G Click RVT memungkinkan setiap ubin untuk cukup mengklik pada tempatnya, memungkinkan pemasangan yang cepat dan sederhana. Seperti yang dinyatakan di atas, sangat disarankan Anda mencampur ubin dari setiap paket untuk mendapatkan tampilan yang lebih seragam di seluruh ruangan.

Penggunaan *pull bar* dan *tapping block* direkomendasikan untuk memastikan pemasangan yang berhasil.

Vertiflor® 5G Click RVT memberikan kesesuaian yang sangat ketat. Perawatan yang tepat harus dilakukan untuk memastikan semua sambungan yang kencang di akhir pemasangan. Pemasangan yang tidak profesional atau penggunaan alat yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan pada profil penguncian 5G.

5. Perekat

Vertiflor® 5G Click RVT pada dasarnya adalah produk DIY yang dipasang tanpa perekat. Kami menyarankan bahwa jika Anda mencari tukang profesional untuk memasang lantai Anda karena panas, kelembaban, dan sinar matahari dapat menjadi faktor penentu.

Jangan memasang di lantai beton yang terlalu dingin atau lantai berpemanas radiasi yang melebihi 25C. Pemanasan radiasi harus dimatikan 12 jam sebelum pemasangan.